

## Hướng dẫn cách tắt camera trong nhà

Khi nào tắt camera trong nhà? Khi lắp đặt camera giám sát tại nhà, khách hàng thường chỉ quan tâm đến vị trí, khu vực nên lắp đặt camera, đối tượng cần theo dõi. Là một thiết bị thông minh, camera gia đình có thể chạy liên tục và cung cấp khả năng giám sát mọi thời tiết và toàn diện. Tuy nhiên, đôi khi bạn vẫn cần ngắt (tắt) hoạt động của hệ thống camera an ninh này.



Ví dụ: trong các trường hợp sau: - Khi có cuộc nói chuyện bí mật, vui lòng tắt camera trong phòng khách để bảo mật thông tin quan trọng. - Khi các thành viên trong gia đình cần ở một mình, vui lòng tắt camera trong phòng ngủ. - Tắt camera tháo hệ thống thiết bị và lắp đặt vào vị trí, khu vực khác. - Khi chủ nhà nhận thấy có sự cố về điện, vui lòng tắt camera tại nhà, rất dễ gây chập điện, cháy nổ. - Khi bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chung, vui lòng tắt camera. - Khi phát hiện có người khác theo dõi, bí mật theo dõi qua camera, hoặc phát hiện camera nhà mình bị đột nhập thì hãy tắt camera giám sát nhà đi. Bạn cần tắt nhanh để tránh bị kẻ xấu tiếp tục theo dõi và bị tích cực.

Hướng dẫn khách hàng tắt camera tại nhà đơn giản nhất Có nhiều cách để tắt camera quan sát trong nhà nhưng hiệu quả, đơn giản và nhanh nhất là 3 cách sau đây, cụ thể như sau: Rút trực tiếp nguồn điện để tắt camera quan sát trong nhà. Rút phích cắm máy ảnh là phương pháp tắt máy ảnh trực tiếp, thuận tiện và nhanh chóng. Phương pháp này vận hành rất đơn giản, chỉ cần ngắt nguồn điện của camera là có thể dừng quá trình ghi hình của thiết bị. Rút phích cắm trực tiếp khỏi nguồn điện giúp thao tác vô hiệu hóa tắt nguồn đầu ghi hình camera nhà bạn diễn ra nhanh chóng. Hoặc bạn cũng có thể rút phích cắm VCR để dừng quay camera. Tuy nhiên, chỉ cần rút phích cắm thì nó cũng không hoạt động. Phải là một lựa chọn tốt. Vì đôi khi cắm nhầm sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các đường dây điện khác trong nhà. Hơn nữa, cách rút nguồn này cũng bị nhận xét là ảnh hưởng đến tuổi thọ của camera. Vì vậy, đừng lạm dụng phương pháp này, chỉ thực sự làm điều đó nếu bạn không muốn.

Sử dụng công tắc bật tắt của máy ảnh Lắp đặt hệ thống camera giám sát gia đình thông thường sẽ không có công tắc chuyên dụng này. Tuy nhiên khi đơn vị thi công đến lắp đặt bạn vẫn có thể yêu cầu họ thiết kế thêm sao cho thuận tiện trong việc tắt/mở camera. Công tắc này được thiết kế giống như công tắc bật tắt hệ thống đèn và điện trong nhà. Nhờ đó, bạn sẽ có thể tắt thiết bị máy ảnh nhanh chóng và thuận tiện hơn so với phương pháp vừa mô tả. Hơn nữa, giải pháp này cũng được đánh giá là rất an toàn, không ảnh hưởng đến hệ thống camera an ninh. Đối với những ngôi nhà có hệ thống camera lớn, cách tắt camera này nên được thực hiện. Tắt camera bằng phần mềm quản lý Vô hiệu hóa bằng phần mềm, ứng dụng là cách quản lý hệ thống camera an ninh thông minh và an toàn mà bạn nên thử áp dụng. Khi cài đặt xem camera trực tiếp trên các thiết bị điện tử thông minh như điện thoại cảm ứng, máy tính bảng hay laptop, bạn nên chủ động cài đặt thêm các tính năng quản lý.

Xem chi tiết tại:

<https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/bat-mi-cac-cach-tat-camera-trong-nha-sieu-don-gian-nhanh-chong/11525872>

